

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИ

1. Всяка избирателна секция трябва да е оборудвана с противопожарни уреди /1 бр. прахов пожарогасител – 6 кг/.

При повече от една секция в сграда – противопожарните уреди /1 бр. прахов пожарогасител – 6 кг и 1 бр. пожарогасител на водна основа с вместимост 9 л/ трябва да са поставени в коридора, на всеки етаж с осигурен безпрепятствен достъп до тях.

2. Да е осигурен телефон за връзка с номера за спешни повиквания **112**. При невъзможност за своевременно свързване с тел. 112, сигнала за пожар, авария или природно бедствие може да се подаде на тел. 032-932-200, 032-932-201 и 0889 689 772 – Оперативен Център на РДПБЗН – Пловдив.

3. Да се осигури резервно осветление при спиране на електрическото захранване. Не се допуска използването на кибрити, свещи, запалки и др. подобни за осветление. За осветление да се използват електрически фенерчета.

При спиране на електрическото захранване по време на провеждане на изборите незабавно се уведомява председателя на РИК, за предприемане на действия по осигуряване на автономно електрозахранване (генератор).

4. Изходите от сградите, в които се помещават изборни секции да са постоянно отключени до приключване на работа на всички секции. Пътищата за евакуация (коридори, фойета и др.) да са свободни и достъпни.

5. Да се ограничи достъпа на хора до други части на сградата, които не са свързани пряко с изборния процес.

6. След приключване на изборния ден всички електроуреди трябва да се изключат.

7. Забранено е тютюнопушенето в помещенията на избирателните секции. Това трябва да става извън сградата за провеждане на избори на специално обозначени места, оборудвани с пепелници.